



6 720 816 693-29.11

Maalämpöpumppu suurille rakennuksille

Compress 7000 LW

22-2 LW- 48-2 LW



BOSCH

Asennusohje

Sisällysluettelo

1	Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet	3
1.1	Symbolien selitykset	3
1.2	Yleiset turvallisuusohjeet	3
2	Toimitussisältö	4
2.1	Lisävarusteet	4
3	Asennus- ja siirtotyökalut	5
4	Lämpöpumpun nostaminen	6
5	Liitännät, etäisyydet ja mitoitus	7
5.1	Lämpöpumpun 22–28 kW liitännät	7
5.2	Lämpöpumpun 22–28 kW sijoitusetäisyys	7
5.3	Lämpöpumpun 38–48 kW liitännät	8
5.4	Lämpöpumpun 38–48 kW sijoitusetäisyys	8
6	Tekniset tiedot	9
6.1	Lämpöpumpun 22–28 kW osat	9
6.2	Lämpöpumpun 38–48 kW osat	10
6.3	Tekniset tiedot	11
7	Laitteen tiedot	14
7.1	Käyttöalue	14
7.2	Mallisto	14
7.3	Tyypikilpi	14
7.4	Kuljetus, asennus ja varastointi	14
7.5	Kuljetustuet	14
7.6	Sijainti	14
7.7	Tarkistukset ennen asennusta	14
7.8	Tarkistusluettelo	14
8	Määräyksiä	14

9	Asennus	15
9.1	Keruujärjestelmä	15
9.2	Lämmitysjärjestelmä	15
9.3	Asennuspaikan valinta	16
9.4	Valmistelvat putkivedot	16
9.5	Lämmitysjärjestelmän vesi	16
9.6	Etupellin irrottaminen	16
9.7	Sijoitus	16
9.8	Lämpöeristys	16
9.9	Lämpötila-anturien asennus	17
9.10	Lämmitys-/käyttövesijärjestelmän täyttäminen	17
9.11	Keruujärjestelmän täyttö	17
10	Sähköliitännät	19
10.1	Sähköliitännän kytkentäkaavio	20
10.2	Muut kytkentäkaaviot	22
10.3	Kytkentäkaavio EVU/SG	45
10.4	EVU 1, ainoastaan sähkövastuksen kytkeminen pois päältä	46
10.5	EVU 2, ainoastaan kompressorin kytkeminen pois päältä	47
10.6	EVU 3, kompressorin ja sähkövastuksen kytkeminen pois päältä	48
10.7	Smart Grid	48
11	Toiminnan tarkastus	49
11.1	Kylmäainepiiri	49
11.2	Keruupiirin täyttäminen	49
11.3	Lämmitysjärjestelmän käyttöpaineen asettaminen	49
12	Huolto	49
13	Ympäristönsuojelu	50

1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet

1.1 Symbolien selitykset

Varoitukset



Varoitustekstit on merkitty varoituskolmioilla. Varoituksen alussa oleva kuvaus kertoo vaaran tyyppin ja vakavuuden, jos turvallisuusohjeita ei noudateta.

Tässä asiakirjassa esiintyvien kuvausten määritelmät ovat seuraavat:

- **HUOMAUTUS** tarkoittaa sitä, että vaarasta voi aiheutua aineellisia vahinkoja.
- **HUOMIO** varoittaa vähäisten tai keskivakavien henkilövahinkojen vaarasta.
- **VAROITUS** varoittaa erittäin vakavista, mahdollisesti hengenvaarallisista henkilövahingoista.
- **VAARA** varoittaa erittäin vakavista, hengenvaarallisista henkilövahingoista.

Tärkeää tietoa



Tärkeät tiedot, joita noudattamalla vältetään henkilövahingoilta tai aineellisilta vahingoilta, on merkitty viereisellä symbolilla.

Muut symbolit

Symbol	Merkitys
i	
►	Toimenpide
→	Viite asiakirjan toiseen kohtaan
•	Luettelo/luettelomerkintä
–	Luettelo/luettelomerkintä (2. taso)

Taul. 1

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

Tämä asennusohje on tarkoitettu putki-, lämpö- ja sähköasentajille.

- Lue kaikki asennusohjeet (lämpöpumppu, säätöjärjestelmä jne.) huolellisesti ennen asennusta.
- Noudata turvallisuusohjeita ja varoituksia.
- Noudata kansallisia ja alueellisia määräyksiä, teknisiä säädöksiä ja ohjeita.
- Dokumentoi kaikki toteutetut työt.

Käyttötarkoitus

Lämpöpumppu on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksien suljetuissa lämmitysjärjestelmissä.

Muunlaista käyttöä ei hyväksytä. Tällaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vahingot eivät kuulu valmistajan vastuun piiriin.

Asennus, käyttöönotto ja huolto

Asennuksen, käyttöönoton ja huollon saa suorittaa ainoastaan koulutettu ammattilainen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

Sähkötyöt

Sähkötyöt saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.


- Ennen sähköitöitä:
 - Kytke kaikki navat verkkovirrasta ja estä niiden uudelleenkytkentä.
 - Varmista, että virta on katkaistu.
- Ota huomioon myös muiden laitteistojen kytkentäkaaviot.

Luovutus käyttäjälle

Luovutuksen yhteydessä käyttäjälle on neuvottava lämmitysjärjestelmän käyttö ja hänelle on kerrottava sen toimintaedellytyksistä.

- Selitä, kuinka laitetta käytetään, ja käy läpi kaikki turvallisuustoimenpiteet.
- Kerro käyttäjälle, että muutokset ja korjaukset saa suorittaa ainoastaan koulutettu asentaja.
- Kerro käyttäjälle myös, että tarkastus ja huolto ovat välttämättömiä toimenpiteitä järjestelmän turvallisen ja ympäristöystävällisen käytön takaamiseksi.
- Jätä asennus- ja huolto-ohjeet käyttäjälle.

2 Toimitussisältö



Kuva 1 Seuraavat osat toimitetaan lämpöpumpun mukana

- [1] Lämpöpumppu
- [2] Kytkenä käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmään (22–28 kW)
- [3] Käyttöohjeet
- [4] Säätojalat
- [5] Hiukkassuodatin (DN 32, 40, 50)


2.1 Lisävarusteet

- Sähkökattila
- Sähkömittari (EM 340)
- Käyttövesiasema
- Pehmökäynnistin
- Virranrajoitin
- Lämpötila-anturi
- Täyttöryhmä
- Kolmitieventtiili moottorilla
- Multisäädin/huoneanturi
- Likasihti DN 20, 25, 32, 40, 50
- Matalaenergiapumput lämmitys-/käyttövesijärjestelmään
- Shunttimoduuli/moottorit

3 Asennus- ja siirtotyökalut



VAARA: Tapaturmavaara! Lämpöpumppu voi painaa mallista riippuen jopa 400 kg.
 ► Älä koskaan nosta lämpöpumppua käsivoimin.



6 720 816 693-27.11

Kuva 2 Esimerkkejä kuljetus- ja nostolaitteista, joita voi käyttää lämpöpumpun asennukseen.




VAROITUS: Lämpöpumppu ei saa kallistua yli 30° kuljetuksen ja asennuksen aikana. Sitä voi kallistaa lyhyeksi ajaksi 45°, mutta tällöin on odotettava hetki ennen käynnistystä.

4 Lämpöpumpun nostaminen



VAARA: Tapaturmavaara! Lämpöpumppu voi painaa mallista riippuen jopa 400 kg.
► Älä koskaan nosta lämpöpumppua käsivoimin.




Kuva 3 Esimerkkejä 22–48 kW:n lämpöpumpun asennuksesta nostovöiden avulla.



VAROITUS: Lämpöpumppu ei saa kallistua yli 30° kuljetuksen ja asennuksen aikana. Sitä voi kallistaa lyhyeksi ajaksi 45°, mutta tällöin on odotettava hetki ennen käynnistystä.

5 Liitännät, etäisyydet ja mitoitus

5.1 Lämpöpumpun 22–28 kW liitännät




Kuva 4

Mitat on annettu millimetreinä:


- [1] Lämmönkeruuliuos ulos
- [2] Lämmönkeruuliuos sisään
- [3] Paluu lämminvesivaraaja
- [4] Lämmitysneeste sisään
- [5] Lämmitysneeste ulos
- [6] Sähköliitännät

5.2 Lämpöpumpun 22–28 kW sijoitusetäisyys



Kuva 5

5.3 Lämpöpumpun 38–48 kW liitännät




Kuva 6

Mitat on annettu millimetreinä:

- [1] Lämmönkeruuneste ulos
- [2] Lämmönkeruuneste sisään
- [3] Lämmitysvesi sisään
- [4] Lämmitysvesi ulos
- [5] Sähköliitännät


5.4 Lämpöpumpun 38–48 kW sijoitusetäisyys



Kuva 7

6 Tekniset tiedot

6.1 Lämpöpumpun 22–28 kW osat




Kuva 8 Lämpöpumpun 22–28 kW osat

- [1] Varoventtiili
- [2] Vaihtventtiili
- [3] Sähkövastus
- [4] Lämpöjohtopumppu
- [5] Suurpainevahti
- [6] Suurpaineanturi
- [7] Lauhdutin
- [8] Lämmönvaihdin (Economizer)
- [9] Paineanturi
- [10] Paisuntaventtiili (piilotettu)
- [11] Magneettiventtiili (2)
- [12] Lämmönkeruupumppu
- [13] Tyhjennysventtiili (2)
- [14] Matalapaineanturi
- [15] Höyrystin
- [16] Huoltoliitäntä (4)

- [17] Elektroninen paisuntaventtiili
- [18] Kompressori 1/2
- [19] Kuljetussuojaukset/etäisyydet (2)

6.2 Lämpöpumpun 38–48 kW osat



Kuva 9 Lämpöpumpun 38–48 kW osat

- [1] Varoventtiili
- [2] Lämpöjohtopumppu
- [3] Korkeapainevahti
- [4] Korkeapaineanturi
- [5] Lauhdutin
- [6] Lämmönvaihdin (Economizer)
- [7] Paineanturi
- [8] Paisuntaventtiili (piilotettu)
- [9] Magneettiventtiili (2)
- [10] Lämmönkeruupumppu
- [11] Tyhjennysventtiili (2)
- [12] Matalapaineanturi
- [13] Höyrystin
- [14] Huoltoliitäntä (4)
- [15] Elektroninen paisuntaventtiili
- [16] Kompressorit 1/2
- [17] Kuljetussuojaukset/etäisyydet (2)

6.3 Tekniset tiedot

6.3.1 Lämpöpumppu 22–48 kW

	Yksikkö	22-2 LW	28 -2 LW	38 -2 LW	48 -2 LW
Käyttö: neste/vesi					
Lattialämmitys SCOP, kylmä ilmasto		5,62	5.61	5,48	5,27
Patterilämmitys SCOP, kylmä ilmasto		4,42	4,45	4,49	4,41
Antoteho / COP (0/35) EN14511 (porras 1)	kW	11,62 / 4,91	15,02 / 4,95	20,05 / 4,78	25,0 / 4,72
Antoteho / COP (0/35) EN14511 (porras 2)	kW	22,90 / 4,57	28,90 / 4,59	38,73 / 4,50	47,47 / 4,36
Antoteho / COP (0/45) EN14511 (porras 1)	kW	11,50 / 3,90	14,75 / 3,94	19,70 / 3,83	24,4 / 3,78
Antoteho / COP (0/45) EN14511 (porras 2)	kW	23,14 / 3,63	29,08 / 3,66	38,53 / 3,60	46,97 / 3,58
Antoteho / COP (0/55) EN14511 (porras 2)	kW	7,73 / 3,01	9,61 / 3,05	12,59 / 3,08	15,39 / 3,10
Lämmönkeruu					
Putkiliitäntä, lämmönkeruu	mm	DN 40	DN 40 (ulos) DN 50 (sisään)	DN 50	
Putkiliitäntä, lämmitysvesi	mm	DN 40			
Käyttöpaine, lämmönkeruujärjestelmä, maks./min.	bar	6/1,5			
Tulolämpötila, lämmönkeruuneste, maks./min.	°C	30/-5			
Menolämpötila, lämmönkeruuneste, maks./min.	°C	15/-8			
Eteeniglykoliseos maks./min.	tilavuus-%	35/30			
Etanoliseos maks./min.	tilavuus-%	29/27			
Propeeniglykoliseos	%	30			
Nimellisvirtaus, lämmönkeruuneste (glykoli, delta 3 °C)	l/s	1,44	1,86	2,41	3,0
Nimellisvirtaus, lämmönkeruuneste (etanoli, delta 3 °C)	l/s	1,33	1,72	2,23	2,78
Sallittu ulkoinen painehäviö, lämmönkeruuneste (glykoli 30 %)	kPa	70	62	70	79
Sallittu ulkoinen painehäviö, lämmönkeruuneste (etanoli 25 paino-%)	kPa	79	72	80	91
Lämmönkeruupumpussa PB3	Wilo Stratos	30/1-12	40/1-12		40/1-16
Lämmitysjärjestelmä					
Nimellisvirtaus, lämmitysvesi (delta 8 °C)	l/s	0,7	0,8	1,1	1,4
Minimivirtaus, lämmitysvesi (delta 10 °C)	l/s	0,5	0,7	0,9	1,1
Käyttöpaine, lämmitysjärjestelmä, maks./min.	bar	6/1,5			
Sallittu ulkoinen painehäviö (sis. työskentelevät säiliö)	kPa	43	17	38	29
Lämpöjohtopumpussa PC0	Wilo Stratos Para	25/1-8			
Kompressor					
Kompressor		Scroll			
Korkein menoveden lämpötila	°C	68			
Kylmäaine R410A (CO ₂ e)	(tonnia)	9,4	10,4	13,2	15,7

Taul. 2 Tekniset tiedot

	Yksikkö	22-2 LW	28-2 LW	38-2 LW	48-2 LW
Ääniteho ¹⁾ (porras 1–2)	dBA	51–55			
Sähkötiedot					
Sähkökytkentä		400 V 3N-50 Hz (+/-10 %)			
Sähkövastus		6/9/15 kW		-	-
Varoke, ulk./sis. sähkövastus	A	25/50	25/50	40	50
Käynnistysvirta ml./pl. pehmokäynnistin ²⁾	A	20/42	21/54	32/75	45/96
Maks. käyttövirta ml. kiertovesipumput	A	42	47	36	43
Yleiset tiedot					
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	mm	700 x 750 x 1620			
Paino	kg	350	360	370	380

Taul. 2 Tekniset tiedot

1) Ääniteho on lämpöpumpun tuottamaa akustista energiaa eikä ympäristö vaikuta siihen. Äänenpainetaso riippuu sitä vastoin ympäristöstä, ja on noin 11 dBA hiljaisempi 1 metrin etäisyydeltä mitattuna.

2) Standardin EN 50160 mukaan

6.3.2 Lämpötila-anturin (I/O), Rego 5200 mittausarvot

Resistanssi/lämpötilataulukko PT1000-anturi

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-20	921,6	9	1035,1	38	1147,7	67	1259,2	96	1369,8
-19	925,5	10	1039,0	39	1151,5	68	1263,1	97	1373,6
-18	929,5	11	1042,9	40	1155,4	69	1266,9	98	1377,4
-17	933,4	12	1046,8	41	1159,3	70	1270,7	99	1381,2
-16	937,3	13	1050,7	42	1163,1	71	1274,5	100	1385,0
-15	941,2	14	1054,6	43	1167,0	72	1278,4	101	1388,8
-14	945,2	15	1058,5	44	1170,8	73	1282,2	102	1392,6
-13	949,1	16	1062,4	45	1174,7	74	1286,0	103	1396,4
-12	953,0	17	1066,3	46	1178,5	75	1289,8	104	1400,2
-11	956,9	18	1070,2	47	1182,4	76	1293,7	105	1403,9
-10	960,9	19	1074,0	48	1186,2	77	1297,5	106	1407,7
-9	964,8	20	1077,9	49	1190,1	78	1301,3	107	1411,5
-8	968,7	21	1081,8	50	1194,0	79	1305,1	108	1415,3
-7	972,6	22	1085,7	51	1197,8	80	1308,9	109	1419,1
-6	976,5	23	1089,6	52	1201,6	81	1312,7	110	1422,9
-5	980,4	24	1093,5	53	1205,5	82	1316,6	111	1426,6
-4	984,4	25	1097,3	54	1209,3	83	1320,4	112	1430,4
-3	988,3	26	1101,2	55	1213,2	84	1324,2	113	1434,2
-2	992,2	27	1105,1	56	1217,0	85	1328,0	114	1438,0
-1	996,1	28	1109,0	57	1220,9	86	1331,8	115	1441,7
0	1000,0	29	1112,8	58	1224,7	87	1335,6	116	1445,5
1	1003,9	30	1116,7	59	1228,6	88	1339,4	117	1449,3
2	1007,8	31	1120,6	60	1232,4	89	1343,2	118	1453,1
3	1011,7	32	1124,5	61	1236,2	90	1347,0	119	1456,8
4	1015,6	33	1128,3	62	1240,1	91	1350,8	120	1460,6
5	1019,5	34	1132,2	63	1243,9	92	1354,6	121	1464,4
6	1023,4	35	1136,1	64	1247,7	93	1358,4	122	1468,1
7	1027,3	36	1139,9	65	1251,6	94	1362,2	123	1471,9
8	1031,2	37	1143,8	66	1255,4	95	1366,0	124	1475,7

Taul. 3 Lämpötila-anturin PT 1000 mittausarvot

6.3.3 Lämpötila-anturin (I/O), HP-kortti mittausarvot

Resistanssi/lämpötilataulukko, NTC-anturi

Lämpöpumpussa (R0, R40, R80) olevan tai siihen liitetyn lämpötila-anturin mittausarvot näkyvät taulukoissa 4 – 6.

°C	Ω _{T...}	°C	Ω _{T...}	°C	Ω _{T...}
-40	154300	5	11900	50	1696
-35	111700	10	9330	55	1405
-30	81700	15	7370	60	1170
-25	60400	20	5870	65	980
-20	45100	25	4700	70	824
-15	33950	30	3790	75	696
-10	25800	35	3070	80	590
-5	19770	40	2510	85	503
0	15280	45	2055	90	430

Taul. 4 Anturi R0 (TB0, TB1, TR2, TR5)

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
20	12488	40	5331	60	2490	80	1256
25	10001	45	4372	65	2084	85	1070
30	8060	50	3605	70	1753	90	915
35	6536	55	2989	75	1480	-	-

Taul. 5 Anturi R40 (TC3, TR3)

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-20	198500	15	31540	50	6899	85	2123
-15	148600	20	25030	55	5937	90	1816
-10	112400	25	20000	60	4943	95	1559
-5	85790	30	16090	65	4137	100	1344
±0	66050	35	13030	70	3478	105	1162
5	51220	40	10610	75	2938	110	1009
10	40040	45	8697	80	2492	115	879

Taul. 6 Anturi R80 (TR6, TR7)

7 Laitteen tiedot



Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike. Asentajan pitää noudattaa voimassa olevia säädöksiä sekä asennus- ja käyttöohjeen ohjeita ja vaatimuksia.

Lämpöpumppu on tarkoitettu käyttöön yhdessä ulkoisen käyttövesisäiliön kanssa.

7.1 Käyttöalue

Lämpöpumppua saa käyttää vain suljetuissa, EN 12828 normin mukaisissa lämminvesilämmitysjärjestelmissä. Muu käyttö ei ole sallittua. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat luvattomasta käytöstä.

7.2 Mallisto

Lämpöpumppu	22-2 LW	28-2 LW	38-2 LW	48-2 LW
kW	22	28	38	48

Taul. 7 Tyypit

[Lämpöpumppu] Maalämpöpumppu
[kW] Lämmitysteho 0/35 (EN 14511)

7.3 Tyypikilpi

Tyypikilpi on lämpöpumpun kattopellissä. Siinä ilmoitetaan mm. lämpöpumpun teho, tuotenumero, sarjanumero ja valmistuspäivä.

7.4 Kuljetus, asennus ja varastointi

Lämpöpumppu on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa. Lämpöpumppu ei saa kallistua yli 30° kuljetuksen ja asennuksen aikana. Sitä voi kallistaa lyhyeksi ajaksi 45°, mutta tällöin on odotettava hetki ennen käynnistystä.

Lämpöpumppua ei saa varastoida alle -10 °C lämpötilassa.

7.5 Kuljetustuet

Lämpöpumpussa on kaksi kuljetustukea (merkitty selkeästi punaisella) kuljetusvaurioiden välttämiseksi. Irrota kuljetustuet.

7.6 Sijainti

- ▶ Lämpöpumppu asennetaan sisätiloihin tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka kestää vähintään 400 kg:n painon.
- ▶ Säädä jalat niin, että lämpöpumppu on pystysuorassa.
- ▶ Lämpöpumpun sijoituspaikan lämpötilan pitää olla välillä 10 °C ... 35 °C.
- ▶ Sijoituspaikkaa valittaessa asentajan tulee ottaa huomioon lämpöpumpun aiheuttama melu.
- ▶ Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Varmista, että kaivo on sijoitettu niin, että mahdollisesti vuotava vesi kulkeutuu sinne. Lisäksi on tärkeää, että varoventtiiliin (lisävaruste) vedenpoistotiet johdetaan pohjalevyn aukon kautta lattiakaivoon.

7.7 Tarkistukset ennen asennusta

- ▶ Lämpöpumpun asennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla.
- ▶ Ennen kuin lämpöpumppu otetaan käyttöön, lämmitysjärjestelmän, lämminvesivaraajan, lämmönkeruujärjestelmän ja lämpöpumpun on oltava täytetty ja ilmattu.
- ▶ Tarkasta, että kaikki putkiliitännät ovat ehjät eivätkä ole löystyneet tärinän vaikutuksesta.
- ▶ Johdot tulee pitää mahdollisimman lyhyinä laitteiston suojaamiseksi häiriöiltä esim. ukkosilmalla.
- ▶ Lämpöpumpun asennus, kallioporaus sekä keruuputkiston asennus on tehtävä voimassa olevien normien mukaisesti.

7.8 Tarkistusluettelo



Jokainen lämpöpumpun asennus on yksilöllinen ja eroaa muista asennuksista. Alla olevassa tarkistusluettelossa esitetään yleinen asennuksen kuvaus.

1. Aseta lämpöpumppu tasaiselle alustalle. Säädä korkeus säätöjaloilla.
2. Asenna täyttösarja, hiukkassuodatin ja venttiilit.
3. Asenna lämpöpumpun tulo- ja menoputket sekä paisuntasäiliö.
4. Liitä lämmityslaitte lämmitysjärjestelmään.
5. Asenna ulkolämpötilan anturi ja mahdolliset huoneanturit.
6. Täytä ja ilmaa lämmitys- ja keruujärjestelmä ennen käynnistystä.
7. Kytke ulkoiset liitännät.
8. Liitä laitteisto talon sähkökeskukseen.
9. Käynnistä lämmitysjärjestelmä tekemällä tarvittavat asetukset käyttöpaneelista.
10. Tarkasta järjestelmä käyttöönoton jälkeen.
11. Lisää tarvittaessa lämmönkeruunestettä.

8 Määräyksiä

Noudata direktiiviä ja seuraavia määräyksiä:

- Vastaavan sähköyhtiön paikallisen määräykset (EVU) niihin liittyvine erikoissääntöineen (TAB)
- **EN 60335** (Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus) osa 1 (Yleiset vaatimukset)
osa 2–40 (Erityisvaatimukset lämpöpumpuille, ilmastointilaitteille ja ilmankuivaajille)
- **EN 12828** (Rakennusten lämmitysjärjestelmät – vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien suunnittelu ja asennus)
- **BBR 16** (Rakentamismääräykset)
- **VDI-ohjeet**, Verein Deutscher Ingenieure e.V. - Postfach 10 11 39 - 40002 Düsseldorf
 - **VDI 2035** lehti 1¹⁾: Vältä käyttöveden lämmityslaitteistojen vauriot, kalkkikerrostumat juomaveden ja käyttöveden lämmityslaitteistoissa.
 - **VDI 2035** lehti 2²⁾: Lämmitysjärjestelmän korroosion välttäminen

1) Jos juomaveden kovuus on korkeampi kuin normissa VDI 2035 annettu, lämmitysjärjestelmän täyttötietkuun pitää asentaa pehmenyysuodatin lämpöpumpun toiminnan varmistamiseksi. Jo yli 3 °dH:n kovuusarvoilla lämpöpumpun toiminta heikkenee ajan myötä lämmönsiirtopintojen kalkkeutumisen vuoksi.

2) Standardi käsittelee ongelmaa, mutta ei aseta raja-arvoja. Siksi täydennämme sitä seuraavilla arvoilla: Happipitoisuus, O₂ - 0,5–1 mg/l. Hiilidioksidipitoisuus, CO₂ - <1 mg/l. Kloridi, Cl - <100 mg/l. Sulfaatti, SO₄ - <100 mg/l. Jos juomaveden kloridi- tai sulfaattipitoisuusarvot ylittyvät, lämmitysjärjestelmän täyttötietkuun pitää asentaa ioninvaihtosuodatin. Älä käytä lämmitysvedessä muita lisäaineita kuin pH-korottajia ja pidä lämmitysvesi puhtaana.

9 Asennus



Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike. Asentajan pitää noudattaa voimassa olevia säädöksiä sekä asennus- ja käyttöohjeen ohjeita ja vaatimuksia.

9.1 Keruujärjestelmä

Asennus ja täyttö

Keruujärjestelmän asennus ja täyttö on tehtävä voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Keruuletkua ympäröivä täyttömaa ei saa sisältää kiviä tai muita teräviä esineitä. Varmista keruujärjestelmän tiiviys tekemällä koeponnistus ennen täyttöä.

Kun katkaiset keruuletkun, varmista, ettei sen sisään pääse likaa ja soraa. Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa lämpöpumpun pysähtymisen ja vaurioittaa osia.

Kondenssieristys

Kaikkiin lämmönkeruujärjestelmän osiin pitää asentaa kondenssi-eristys.

Paisuntasäiliö, varoventtiili, painemittari

Paisuntasäiliön, varoventtiilin ja painemittarin voi ostaa jälleenmyyjältä.

Pakkasneite/Korroosionsuoja-aine

Pakkaussuojaus –15 °C saakka on varmistettava (→ Taul. 9)

Varoventtiili

Standardin EN 12828 mukaan järjestelmä on varustettava varoventtiilillä.

Varoventtiili asennetaan vaakasuoraan.



VAROITUS:

► Älä koskaan sulje varoventtiiliä.

9.2 Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän virtaus

Kun lämpöpumppu siirtää energiaa varaajasäiliöön, lämmitysjärjestelmän virtauksessa saattaa esiintyä suuria vaihteluja. Tietty minimivirtaus kuitenkin tarvitaan, mikä ratkaistaan seuraavasti:

Patterijärjestelmissä patteritermostaattien asetuksia pitää rajoittaa niin, että alin lämpötila on 18 °C.

Lattialämmitysjärjestelmissä minimivirtaus pitää varmistaa piireillä, joissa ei ole huonesäätöä tai ohitusputkella jakotukissa.

Näin varmistetaan lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun jäähdytys ja se, että menolämpötilan anturi antaa oikeita arvoja. Muutama prosentti lämmitysjärjestelmän nimellivirtauksesta riittää.

Paisuntasäiliö

Valitse paisuntasäiliö standardin EN 12828 mukaan.

Hiukkassuodatin

Lämmitysjärjestelmän hiukkassuodatin asennetaan lämmitysjärjestelmän paluuliitäntään lämpöpumppuun.

Lämmönkeruujärjestelmän hiukkassuodatin asennetaan täyttösarjan ja lämpöpumpun välille lämmönkeruunesteen paluuliitännän lähelle.

Käyttöveden hiukkassuodatin asennetaan käyttöveden paluuliitäntään.

Magneettisuodatin

Jos asennusta ei tehdä uuteen lämmitysjärjestelmään, lämmitysjärjestelmän paluuliitäntään on asennettava myös magneettisuodatin.

Vedenlaatu ja lämmönkeruunesteet

Lämpöpumppu toimii alhaisemmillä lämpötiloilla kuin muut lämmitysjärjestelmät. Tästä syystä terminen kaasunpoisto ei ole yhtä tehokasta ja happipitoisuus ei laske koskaan yhtä alhaiseksi kuin kattilajärjestelmissä. Tämän vuoksi lämmitysjärjestelmä on herkempi ruostumaan, kun vesi on hapettavaa. **Älä käytä lämmitysvedessä lisäaineita ja pidä lämmitysvesi puhtaana.**

Lämmitysjärjestelmän vedenlaatu

Kovuus	< 3°dH
Happipitoisuus	< 1 mg/l
Hiilidioksidi, Co2	< 1 mg/l
Kloridi-ionit, Cl-	< 100 mg/l
Sulfaatti, So42-	< 100 mg/l
Johtavuus	< 350 µS/cm

Taul. 8

Lämmönkeruunesteet

Pakkasneiteet, joita voi sekoittaa samanlaatuiseen veteen kuin lämmitysjärjestelmässä.

Pakkasneite	Tilavuus-%	Ominaisuudet
Etyleenialkoholi	29	Hyvät tekniset ominaisuudet ja ympäristöystävällinen, mutta syttyvä yli 35 °C:ssa.
Etyleeniglykoli	30	Hyvät tekniset ominaisuudet, mutta myrkyllinen, ei saa päästää maahan.
Propyleeniglykoli	30	Huonot tekniset ominaisuudet, mutta myrkytön, ei saa päästää maahan tietyissä kunnissa.
Suolaliuokset		Erittäin syövyttäviä, käyttö ei ole sallittu lämpöpumpuissa. Erittäin huonoja käyttökokemuksia.

Taul. 9 Lämmönkeruunesteet

Etyleeniglykoli

Normaaleissa tapauksissa lämmitysjärjestelmässä ei käytetä glykolia. Kun erikoistapauksissa halutaan lisäsuojasta, glykolia voidaan käyttää enintään 15 % pitoisuutena. Se heikentää kuitenkin lämpöpumpun suorituskykyä.



VAROITUS:

► Lämmitysjärjestelmässä ei saa käyttää alkoholipohjaista jäätymisenestoliuosta.

Varoventtiili

Standardin EN 12828 mukaan järjestelmä on varustettava varoventtiilillä.

Varoventtiili asennetaan vaakasuoraan.



VAROITUS:

► Älä koskaan sulje varoventtiiliä.

9.3 Asennuspaikan valinta

Sijoituspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon lämpöpumpun aiheuttama melu (→ Luku 6.3).

9.4 Valmistelevat putkivedot

- Keruujärjestelmän, lämmitysjärjestelmän ja mahdollisen käyttöveden liitäntäputket tulee asentaa huoneistossa asennustilaan saakka.
- Lämmityspiiriin on asennettava paisuntasäiliö, varoventtiili ja painemittari (lisävaruste).



HUOMIO: Lämpöpumppu voi vaurioitua, jos putkistossa on likaa tai muita hiukkasia.

- Poista ne huuhtelemalla putkisto.

- Asenna täyttösarja sopivaan kohtaan lämmönkeruupiirissä.

9.5 Lämmitysjärjestelmän vesi

Lämpöpumppu on lämmitysjärjestelmän osa. Lämpöpumpun häiriöt voivat aiheutua lämmitysjärjestelmän veden huonosta laadusta tai jatkuvasta hapettumisesta.

Hapen vaikutuksesta syntyy korroosiotuotteita magnetiitin ja kerrostumien muodossa.


Magnetiitilla on hiova ominaisuus, joka vaikuttaa pumppuihin, venttiileihin ja komponentteihin pyörrevirtauksessa esim. lauhduttimessa.

Lämmitysjärjestelmä, joka vaatii säännöllistä täyttöä tai jonka lämmitysvesi ei ole kirkasta vesinäytteitä otettaessa, edellyttää toimenpiteitä ennen lämpöpumpun kytkemistä, esim. suodattimen ja ilmanerottimen asennusta.

Älä käytä lisäaineita vedenkäsittelyssä. pH-arvon nostamiseen tarkoitetut lisäaineet ovat sallittuja. Suositeltava pH-arvo on 7,5 – 9.

9.6 Etupellin irrottaminen

- Irrota ruuvit, kallista etupelti ulos ja nosta se pois (→ kuva 10).
- Huomaa, että säätökeskuksen näyttökaapeli on etupellin sisäpuolella.



Kuva 10 Etupellin irrottaminen

9.7 Sijoitus

- Poista pakkaus siinä olevien ohjeiden mukaisesti.
- Ota esiin mukana toimitetut lisävarusteet ja ohjeet.
- Asenna säätöjalat ja säädä korkeus.

9.8 Lämpöeristys

Kaikki lämpöä kuljettavat putket pitää eristää voimassa olevien normien mukaisesti.

9.9 Lämpötila-anturien asennus

9.9.1 Varaajasäiliön lämpötila TC2

- TC2 on aina asennettava varaajasäiliöön ja se on aina oltava olemassa järjestelmästä riippumatta.

9.9.2 Menolämpötilan anturi T0

- T0 on aina asennettava menoon ja se on aina oltava olemassa järjestelmästä riippumatta.



Säätökeskus säätelee anturia (TC2/T0), joka näyttää korkeinta arvoa, tavallisesti anturia T0. Kun lämmitysjärjestelmän virtaus on pieni, anturi voi olla TC2, esimerkiksi silloin, kun lämpöpumppu syöttää säiliötä.


9.9.3 Ulkolämpötilan anturi TL1

- Anturi asennetaan talon kylmimmälle sivulle (pohjoissivulle). Anturi on suojattava suoralta auringonpaisteelta, sisäilmalta ja muilta lämpötilan mittaukseen vaikuttavilta tekijöiltä. Anturia ei saa myöskään asentaa suoraan katon alle.

9.9.4 Huoneanturi/multisäädin (lisävaruste)

Huoneanturin asennuspaikka:

- Jos mahdollista sisäseinä, jossa ei esiinny vetoa eikä lämpösäteilyä.
- Huoneilman pitää päästä kiertämään esteettä huoneanturin alla (varjostettu alue on pidettävä vapaana (→ kuva 11).



Kuva 11 Suositeltu asennuspaikka huoneanturille

[1] Huoneanturin sijoittaminen

9.10 Lämmitys-/käyttövesijärjestelmän täyttäminen

Sulje tyhjennysventtiilit ja avaa kaikki sulku- ja suodatinventtiilit. Käännä kaikki vaihtoveritit lämmitysasentoon. Avaa täyttöventtiilit, täytä ja ilmaa lämmitysjärjestelmä mitoituspaineseen. Lämpöpumpun suurin sallittu paine on 6 baaria.



Varaajasäiliön ja lämminvesivaraajan maksimipaine on 3 baaria.

Ilmaa lämmitysjärjestelmä ja laske hieman vettä työsäiliöstä mahdollisten epäpuhtauksien poistamiseksi. Tarkasta ja puhdista hiukkassuodatin tarvittaessa. Tarkasta kaikkien liitosten tiiviys.


Lisäohjeita on kunkin järjestelmän tiedoissa.

9.11 Keruujärjestelmän täyttö

Keruujärjestelmä täytetään keruunesteellä, jonka pakkasenkestävyyden pitää olla -15 °C(katso →Taul. 9).




Alla on yksi täyttöesimerkki. Menettele vastaavalla tavalla, kun käytössä on muu laite.



Kuva 12 Täyttösarja


- Kytke kaksi letkua täyttöasemasta täyttösarjaan (→ Kuva 13).



Kuva 13 Täyttö täyttöasemalla


- Täytä täyttöasema lämmönkeruunesteellä. Kaada vesi ennen jäätymisenestoainetta.

- Käännä täyttösarjan venttiilit niin, että ne ovat täyttöasennossa (→ Kuva 14).



Kuva 14 Täyttösarja täyttötilassa

- Käännä täyttöaseman venttiilit niin, että ne ovat sekoitusasennossa (→ Kuva 15).




Kuva 15 Täyttöasema sekoitustilassa

- Käynnistä täyttöasema (pumppu) ja sekoita lämmönkeruunestettä vähintään kahden minuutin ajan.



Toista seuraavat kohdat jokaisen piirin osalta. Lämmönkeruunestettä täytettäessä täytetään yksi silmukka kerrallaan. Pidä muiden silmukoiden venttiilit kiinni täytön aikana.


- Käännä täyttöaseman venttiilit täyttöasentoon ja täytä piiri lämmönkeruunesteellä (→ Kuva 16).



Kuva 16 Täyttöasema täyttötilassa


- Kun täyttöaseman nestepinta on laskenut 25 %:iin, pumppu pysäytetään ja lisää lämmönkeruunestettä täytetään ja sekoitetaan.
- Kun piiri on täynnä eikä paluujohdosta tule enää ilmaa, pumpun annetaan käydä vielä vähintään 60 minuuttia (nesteen tulee olla kirkasta ja kuplatonta).

- Kun ilmanpoisto on valmis, piiri paineistetaan. Käännä täyttösarjan venttiilit paineennostoasentoon ja paineista piiri 2,5 - 3 baariin (→ Kuva 17).



Kuva 17 Täyttösarja paineenkorotustilassa

- Käännä täyttösarjan venttiilit normaaliasentoon (→ Kuva 18) ja pysäytä täyttöaseman pumput.



Kuva 18 Täyttösarja normaalitilassa

- Irrota letkut ja eristä täyttösarja.

Jos käytetään muuta laitetta, tarvitaan muun muassa:

- Puhdas säiliö, johon mahtuu tarvittava määrä lämmönkeruunestettä
- Lisäsäiliö likaantuneen lämmönkeruunesteen keräystä varten
- Suodattimella varustettu oppopumppu, jonka kapasiteetti on vähintään 6 m³/h, painekorkeus 60 - 80 m.
- Kaksi letkua, Ø 25 mm

10 Sähköliitännät



VAARA: Sähköiskuvaara!

- Ennen sähkölaiteosaan liittyviä töitä laitteistosta pitää katkaista virta.

Kaikki lämpöpumpun säätö-, ohjaus- ja turvalaitteet on kytketty ja tarkastettu ennen toimitusta.



Lämpöpumpun jännitteensyöttö pitää voida katkaista turvallisesti.

- Asenna erillinen turvakytin, joka katkaisee kaiken virransyötön lämpöpumpulle. Erillisen sähkönsyötön yhteydessä tarvitaan yksi turvakytin kullekin syötölle.


- Voimassa olevien määräysten mukaisesti 400 V/50 Hz liitännässä on käytettävä vähintään 5-napaista kaapelia, tyyppi H05VV... Johdinalan ja kaapelityypin tulee vastata käytettävää varoketta (→ Luku 6.3) ja asennustapaa.
- Noudata VDE-määräysten 0100 ja paikallisen sähköyhtiön erityismääräysten turvaohjeita.
- Kytke mukana tullut kumikaapeli 5G16 (L1 (ruskea), L2 (musta) ja L3 (harmaa)) katkaisimeen siten, että kontaktien vähimmäisetäisyys on 3 mm (esim. varokkeet, turvakytin). Muita laitteita ei saa kytkeä samaan piiriin.
- Käytä vain komponentteja, jotka on hyväksytty kyseisellä markkina-alueella.



SmartGrid- ja EVU-toiminnot eivät ole käytössä kaikissa maissa. Tarkista oman maasi/markkina-alueesi tiedot.

10.1 Sähköliitännän kytkentäkaavio

10.1.1 Yleiskatsaus lämpöpumpun 22–28 kW sähkökaapista




Kuva 19 Yleiskatsaus lämpöpumpun 22–28 kW sähkökaapista

[F1]	Automaattivaroke, kompressori 1
[F2]	Automaattivaroke, kompressori 2
[F3]	Automaattivaroke, sähkövastus
[F4]	Automaattivaroke, lämpöpumppu
[F5]	Automaattivaroke, valinnainen
[FM0]	Ylikuumenemissuoja, sähkövastus
[TR1]	Muuntaja, 24 V DC
[TR2]	Muuntaja, 12 V DC
[TR3]	Muuntaja, 5 V DC
[CUHP-IO]	I/O-kortti
[K1, K2]	Kontaktori, kompressori
[K3, K4]	Kontaktori, sähkövastus
[K10]	Rele, suurpainevahti
[K14-15]	Rele, pehmokäynnistimen hälytys
[Rego 5200]	Ohjausyksikkö, säätökeskus
[Q1, Q2]	Pehmokäynnistin (lisävaruste)
[X1]	Liitinrivi
[V1]	EMC -Suodin

10.1.2 Sähkönsyöttö lämpöpumppuun 22–28 kW

Vakioversio, yksinkertainen syöttö

Tehtaalla liittimet on sillattu yhteiseen sähkönsyöttöön. Ne yhdistetään liitäntöihin N, L1, L2, L3 sekä suojamaadoitetaan.




Kuva 20 Vakioversio

- [1] Syöttö lämpöpumppuun

Vaihtoehto A

Lämpöpumpun sähkönsyöttö voidaan kytkeä myös matalatariffina EVU-säätimestä. Estoaikana Rego saa 1-vaihesyötön, L1, korkeatariffi. Ne liitetään liittimiin 2L1, 2N ja suojamaadoitetaan. Signaali Regosta EVU-säätimen kautta kytketään liittimiin 302 ja 319. Smartgrid-toiminto (SG) kytketään liittimiin 303 ja 320. Estoaikana kosketin on auki. Liittimet väleiltä N-2N ja 2L1-L1 poistetaan.




Kuva 21 Liitännät, vaihtoehto A

- [1] Syöttö lämpöpumppuun
[2] Syöttö säätökeskukseen
[3] EVU-signaali
[4] Smartgrid-signaali (SG)

Vaihtoehto B

Lämpöpumpun sähkönsyöttö voidaan kytkeä myös matalatariffina EVU-säätimestä. Estoaikana Rego saa 1-vaihesyötön, L1, korkeatariffi. Ne liitetään liittimiin 2L1, 2N ja suojamaadoitetaan. Signaali Regosta EVU-säätimen kautta kytketään liittimiin 302 ja 319. Smartgrid-toiminto (SG) kytketään liittimiin 303 ja 320. Estoaikana kosketin on auki. Jos sähkövastus saa korkeatariffisyötön, se kytketään liittimiin L1, L2 ja L3 sekä maadoitetaan kuvan mukaan. Kaikki siltaukset poistetaan.



Kuva 22 Kuva 19 Liitännät, vaihtoehto B

- [1] Syöttö lämpöpumppuun
[2] Syöttö säätökeskukseen
[3] Syöttö, sähkövastus
[4] EVU-signaali
[5] Smartgrid-signaali (SG)

10.2 Muut kytkentäkaaviot

10.2.1 Selitykset

Liitännät (I/O), Regin

Lämpötilatulot PT 1000:		
AI1	T0	Menolämpötila
AI2	TL1	Ulkolämpötila
AI3	TW1	Läminvesivaraajan lämpötila (LVV)
AI4	TC2	Varaajasäiliön lämpötila
UI1	TC1	Meno sähkökattilan/kattilalämpötilan jälkeen
UI2	TCO	Paluulämpötila lämpöpumppuun
UI3	TR8	Nesteputken lämpötila Economizerin jälkeen
UI4	JR1	0–5 V lauhdutusaine

Taul. 10

Potentialilivapaat digitaalitulat 24 V DC:			
DI1	PC1.SSM	NC ¹⁾	Pattereiden kiertovesipumpun summahälytys
DI2	I1	NO ²⁾	EVU 1 / ulkoinen ohjaus 1
DI3	FM0	NC ¹⁾	Lisälämpöhälytys, sähkökattila
DI4	I3	NO ²⁾	EVU 2 / ulkoinen ohjaus 2
DI5	AC0	NC ¹⁾	Lämpöjohtopumpun summahälytys
DI6	AB3	NC ¹⁾	Lämmönkeruupumpun summahälytys
DI7	FE1/AR1	NC ¹⁾	Ohjausvaroke/hälytys, pehmokäynnistin, kompressor 1
DI8	FE2/AR2	NC ¹⁾	Ohjausvaroke/hälytys, pehmokäynnistin, kompressor 2

Taul. 11

1) Normaalisti suljettu / Normally closed

2) Normaalisti auki / Normally open

Analogiset lähdöt 0–10 V DC:		
AO1	WM0/EMO	Lisälämpöshuntti, patterit / tehonsäätö, sähkökattila
AO2	Varalla	
AO3	Varalla	
AO4	PC0	Lämpöjohtopumppu
AO5	PB3	Lämmönkeruupumppu

Taul. 12

Digitaalilähdöt 230 V AC:		
DO1	PC0	Lämpöjohtopumpun virransyöttö
DO2	EE1/EMO	Lisälämmön käynnistys / sähkökattila, porras 1 /
DO3	EE2	Sähkökattila, porras 2 / pumppu / sähkövastus termiseen desinfiointiin LVV
DO4	VW1	Vaihtventtiili, lämmitys/käyttövesi

Taul. 13

Potentialilivapaat digitaalilähdöt (kääntävät)		
DO5	PC1	Pattereiden kiertovesipumppu
DO6	PM1/PW2	Kattilan kiertovesipumppu / KVK-pumppu
DO7	SSM	Summahälytys (A/AB)

Taul. 14

Liitännät (I/O), HP-kortti

Lämpötilatulot NTC:			
I10	TR5	R0 ¹⁾	Imukaasun lämpötila
I11	TR2	R0 ¹⁾	Imukaasun lämpötila, nesteen ruiskutus
I12	TR3	R40 ²⁾	Nesteputken lämpötila ennen Economizeria
I13	TB0	R0 ¹⁾	Lämmönkeruunesteen tulolämpötila
I14	TR7	R80 ³⁾	Kuumakaasun lämpötila, kompressor 2
I15	TC3	R40 ²⁾	Lämmitysveden meno
I16	TR6	R80 ³⁾	Kuumakaasun lämpötila, kompressor 1
I17	TB1	R0 ¹⁾	Lämmönkeruunesteen menolämpötila
I19	JR0		0–5 V, höyrystyspaine
I18	JR2		0–5 V, nesteen ruiskutusaine

Taul. 15

1) Anturi, joka on optimoitu lämpötila-alueelle 0°

2) Anturi, joka on optimoitu lämpötila-alueelle 40°

3) Sisäänrakennettu kuumakaasuanturi TR6/TR7 lämpöpumpulle 38/48 kW ja R80 lämpöpumpulle 22/28 kW

Analogiset lähdöt 230 V:		
I50	ME1	Kompressor 1, käyttötilan osoitin
I51	ME2	Kompressor 2, käyttötilan osoitin
I52	MR1	Suurpainevahti

Taul. 16

Analogiset lähdöt PWM:		
PWM11	PC0	Lämpöjohtopumpun käyntinopeus (varalla)

Taul. 17


Digitaalilähdöt 230 V AC:		
O50	ER1	Kompressorin 1 käynnistys
O51	PB3	Lämmönkeruupumpun käynnistys
O52	ER2	Kompressorin 2 käynnistys
O53	ER3	Nesteen ruiskutus, magneettiventtiili 1
O54	ER4	Nesteen ruiskutus, magneettiventtiili 2

Taul. 18

Askelmootorin ohjaus, 12 V, unipolaarinen		
O17-20	VR2	Nesteen ruiskutusventtiili
O13-16	VR1	Paisuntaventtiili

Taul. 19


10.2.3 Ulkoisten liitântöjen kytkentäkaavio, lämpöpumppu 22–28 kW



Kuva 24 Ulkoisten liitântöjen kytkentäkaavio, lämpöpumppu 22–28 kW

- [PC1.SSM] Pattereiden kiertovesipumpun summahälytys
 [I1] Ulkoinen tulo EVU1
 [FM0] Virtausvahti/lisälämpöhälytys
 [I3] Ulkoinen tulo EVU 2
 [VM0/EM0] Pattereiden lisälämpöshuntti / shuntatun sähkökattilan tehonsäätö
 [T0] Menolämpötilan anturi
 [TL1] Ulkolämpötilan anturi
 [TW1] Käyttövesianturi
 [TC2] Varaajasäiliön lämpötila


10.2.4 Pääsyötön piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW



Kuva 25 Pääsyötön piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW kontaktorilla (K1/K2)

- [E1] Kompressori 1
- [E2] Kompressori 2
- [EE] Sähkövastus
- [F1] Automaattivaroke, kompressori 1
- [F2] Automaattivaroke, kompressori 2
- [F3] Automaattivaroke, sähkövastus
- [F4] Automaattivaroke, lämpöpumppu
- [F5] Automaattivaroke, valinnainen
- [K1] Kontaktori, kompressori 1
- [K2] Kontaktori, kompressori 2
- [V1] EMC-Suodin


10.2.5 Pääsyötön piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW



Kuva 26 Pääsyötön piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW pehmokäynnistimellä (Q1/Q2)

- [E1] Kompressori 1
- [E2] Kompressori 2
- [EE] Sähkövastus
- [F1] Automaattivaroke, kompressori 1
- [F2] Automaattivaroke, kompressori 2
- [F3] Automaattivaroke, sähkövastus
- [F4] Automaattivaroke, lämpöpumppu
- [F5] Automaattivaroke, valinnainen
- [Q1, Q2] Pehmokäynnistin (lisävaruste)
- [V1] EMC-Suodin


10.2.6 Piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW



Kuva 27 Piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW pehmokäynnistimen summahälytyksellä (AR1/AR2)

[PC1.SSM]	Pattereiden kiertovesipumpun summahälytys	[TR8]	Nesteputken lämpötila Economizerin jälkeen
[I1]	EVU 1 / ulkoinen ohjaus 1	[JR1]	0–5 V lauhdutuspaine
[FM0]	Lisälämpöhälytys	[2]	Sisäinen tiedonsiirto (Sähkömittari, FWS)
[I3]	EVU 2 / ulkoinen ohjaus 2	[6]	Ulkoinen tiedonsiirto (kaskadikäyttö, multisäädin)
[AC0]	Lämpöjohtopumpun summahälytys		
[AB3]	Lämmönkeruupumpun summahälytys		
[VM0/EM0]	Pattereiden lisälämpöshuntti / shuntatun sähkökattilan tehonsäätö		
[AR1]	Summahälytys, pehmokäynnistin 1		
[AR2]	Summahälytys, pehmokäynnistin 2		
[PC0]	Lämpöjohtopumppu		
[PB3]	Lämmönkeruupumppu		
[T0]	Menolämpötilan anturi		
[TL1]	Ulkolämpötilan anturi		
[TW1]	Läminvesivaraaja		
[TC2]	Varaajasäiliön lämpötila / kattilan lämpötila		
[TC1]	Meno sähkökattilan/kattilalämpötilan jälkeen		
[TC0]	Paluulämpötila lämpöpumppuun		

10.2.7 Piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW




Kuva 28 Piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW ohjausvarokkeella (FE1/FE2)

[PC1.SSM]	Pattereiden kiertovesipumpun summahälytys
[I1]	EVU 1 / ulkoinen ohjaus 1
[FM0]	Lisälämpöhälytys
[I3]	EVU 2 / ulkoinen ohjaus 2
[AC0]	Lämpöjohtopumpun summahälytys
[AB3]	Lämmönkeruupumpun summahälytys
[VM0/EM0]	Pattereiden lisälämpöshuntti / shuntatun sähkökattilan tehonsäätö
[FE1]	Ohjausvaroke, kompressori 1
[FE2]	Ohjausvaroke, kompressori 2
[PC0]	Lämpöjohtopumppu
[PB3]	Lämmönkeruupumppu
[T0]	Menolämpötilan anturi
[TL1]	Ulkolämpötilan anturi
[TW1]	Lämmivesivaraaja
[TC2]	Varaajasäiliön lämpötila / kattilan lämpötila
[TC1]	Meno sähkökattilan/kattilalämpötilan jälkeen
[TC0]	Paluulämpötila lämpöpumppuun

[TR8]	Nesteputken lämpötila Economizerin jälkeen
[JR1]	0–5 V lauhdutuspaine
[2]	Sisäinen tiedonsiirto (Sähkömittari, FWS)
[6]	Ulkoinen tiedonsiirto (kaskadikäyttö, multisäädin)

10.2.8 Piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW




Kuva 29 Piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW pehmokäynnistimellä (Q1/Q2)

- [A] Tehdaskytkentä
 [B] Kytetään asennuksen aikana / lisävaruste
 [P=5] Lämpöpumppu, 48 kW
 [P=6] Lämpöpumppu, 38 kW
 [P=7] Lämpöpumppu, 28 kW
 [P=8] Lämpöpumppu, 22 kW
 [A=0] Vakioasetus
 [JR0] Paineanturi, höyrystyspaine
 [Jr2] Paineanturi, nesteen ruiskutus
 [TB0] Lämmönkeruunesteen tulolämpötila
 [TB1] Lämmönkeruunesteen menolämpötila
 [TC3] Lämmitysveden meno
 [TR2] Imukaasun lämpötila, nesteen ruiskutus
 [TR3] Nesteputken lämpötila ennen Economizeria
 [TR5] Imukaasun lämpötila
 [TR6] Kuumakaasun lämpötila, kompressori 1
 [TR7] Kuumakaasun lämpötila, kompressori 2
 [VR1] Paisuntaventtiili
 [VR2] Nesteen ruiskutusventtiili
 [ME1] Käyttötilan osoitin, kompressori 1
 [ME2] Käyttötilan osoitin, kompressori 2

- [MR1] Korkeapainevahti
 [ER1] Kompressorin 1 käynnistys
 [ER2] Kompressorin 2 käynnistys
 [ER3] Nesteen ruiskutus, magneettiventtiili 1
 [ER4] Nesteen ruiskutus, magneettiventtiili 2
 [F50] Varoke 6,3 A
 [PB3] Lämmönkeruupumppu
 [Q1/Q2] Pehmokäynnistin
 [1] 230 V ~ ohjausjännite
 [2] MODbus Rego-ohjausrasiaan
 [3] 12 V DC verkkolaturista

10.2.9 Piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW




Kuva 30 Piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW kontaktorilla (K1/K2)

- [A] Tehdaskytkenä
 [B] Kytetään asennuksen aikana / lisävaruste
 [P=5] Lämpöpumppu, 48 kW
 [P=6] Lämpöpumppu, 38 kW
 [P=7] Lämpöpumppu, 28 kW
 [P=8] Lämpöpumppu, 22 kW
 [A=0] Vakioasetus
 [JR0] Paineanturi, höyrystyspaine
 [JR2] Paineanturi, nesteen ruiskutus
 [TB0] Lämmönkeruunesteen tulolämpötila
 [TB1] Lämmönkeruunesteen menolämpötila
 [TC3] Lämmitysveden meno
 [TR2] Imukaasun lämpötila, nesteen ruiskutus
 [TR3] Nesteputken lämpötila ennen Economizeria
 [TR5] Imukaasun lämpötila
 [TR6] Kuumaakaasun lämpötila, kompressori 1
 [TR7] Kuumaakaasun lämpötila, kompressori 2
 [VR1] Paisuntaventtiili
 [VR2] Nesteen ruiskutusventtiili
 [ME1] Käyttötilan osoitin, kompressori 1
 [ME2] Käyttötilan osoitin, kompressori 2

- [MR1] Korkeapainevahti
 [ER1] Kompressorin 1 käynnistys
 [ER2] Kompressorin 2 käynnistys
 [ER3] Nesteen ruiskutus, magneettiventtiili 1
 [ER4] Nesteen ruiskutus, magneettiventtiili 2
 [F50] Varoke 6,3 A
 [PB3] Lämmönkeruupumppu
 [K1/K2] Kontaktori
 [1] 230 V ~ ohjaujännite
 [2] MODbus Rego-ohjauksiasiaan
 [3] 12 V DC verkkolaturista


10.2.10 Piirikaavio, lämpöpumppu 22–28 kW



Kuva 31 Piirikaavio 22–28 kW

- [F4] Automaattivaroke, lämpöpumppu
 [FM0] Ylikuumenemissuoja, sähkövastus
 [EE1/EM0] Sähkökattila, porras 1 / lisälämmön käynnistys
 [EE2] Sähkökattila, porras 2
 [TR1] Muuntaja, 24 V DC
 [TR2] Muuntaja, 12 V DC
 [TR3] Muuntaja, 5 V DC
 [Q1, Q2] Pehmokäynnistin (lisävaruste)
 [K3, K4] Kontaktori, sähkövastus, porras 1, 2
 [K14, K15] Hälytysrele pehmokäynnistimellä (muutoin tyhjät kannat 1a/1b)
 [Rego] Rego-ohjausrasia

10.2.11 Yleiskatsaus lämpöpumpun 38–48 kW sähkökaapista




Kuva 32 Yleiskatsaus lämpöpumpun 38–48 kW sähkökaapista

[F1]	Automaattivaroke, kompressori 1
[F2]	Automaattivaroke, kompressori 2
[F3]	Automaattivaroke, lämpöpumppu
[F4]	Automaattivaroke, valinnainen
[TR1]	Muuntaja, 24 V DC
[TR2]	Muuntaja, 12 V DC
[TR3]	Muuntaja, 5 V DC
[CUHP-IO]	I/O-kortti
[K1, K2]	Kontaktori, kompressori
[K10]	Rele, korkeapainevahti
[K11-K12]	Rele, ulkoinen lisälämpö, porras 1–2
[K13]	Rele, lämmönkeruupumppu
[K14-K15]	Rele, pehmokäynnistimen hälytys
[Rego 5200]	Ohjausrasia, säätökeskus
[Q1, Q2]	Pehmokäynnistin (lisävaruste)
[X1]	Liitinrivi
[V1]	EMC -Suodin

10.2.12 Sähkönsyöttö lämpöpumppuun 38–48 kW

Vakioversio, yksinkertainen syöttö

Tehtaassa liittimet on sillattu yhteiseen sähkönsyöttöön. Ne yhdistetään liitännöihin N, L1, L2, L3 sekä suojamaadoitetaan.




Kuva 33 Vakioversio

[1] Syöttö lämpöpumppuun

Vaihtoehto A


Lämpöpumpun sähkönsyöttö voidaan kytkeä myös matalatariffina EVU-säätimestä. Estoaikana Rego saa 1-vaihesyötön, L1, korkeatariffi. Ne liitetään liittimiin 2L1, 2N ja suojamaadoitetaan. Signaali Regosta EVU-säätimen kautta kytketään liittimiin 302 ja 319. Smartgrid-toiminto (SG) kytketään liittimiin 303 ja 320. Estoaikana kosketin on auki. Liittimet väleiltä N-2N ja 2L1-L1 poistetaan.



Kuva 34 Liitännät, vaihtoehto A

- [1] Syöttö lämpöpumppuun
- [2] Syöttö säätökeskukseen
- [3] EVU-signaali
- [4] Smartgrid-signaali (SG)

10.2.13 Ulkoisten liitântöjen kytkentäkaavio, lämpöpumppu 38–48 kW




Kuva 35 Ulkoisten liitântöjen kytkentäkaavio, lämpöpumppu 38–48 kW

- [PC1] Lämmitysjärjestelmän pumppu
 [PM1/PW2] Kattilan kiertovesipumppu / KVK-pumppu
 [SSM] Summahälytys



Potentiaalivapaiden digitaalisten lähtöjen D05-D07 ohjauksen enimmäiskuormitus on 2 ampeeria. Syöttö voidaan tehdä varokkeesta F4 liittimen 3L1 kautta. Syöttö voidaan tehdä myös erikseen, jos tarvitaan enemmän kuin 2 ampeeria.


10.2.14 Ulkoisten liitântöjen kytkentäkaavio, lämpöpumppu 38–48 kW



Kuva 36 Ulkoisten liitântöjen kytkentäkaavio, lämpöpumppu 38–48 kW

- [PC1.SSM] Pattereiden kiertovesipumpun summahälytys
 [I1] Ulkoinen tulo EVU1
 [FM0] Virtausvahti/lisälämpöhälytys
 [I3] Ulkoinen tulo EVU 2
 [VM0/EM0] Lisälämpöshuntti, patterit / tehonsäätö, sähkökattila
 [VW1] 3-tieventtiili
 [T0] Menolämpötilan anturi
 [TL1] Ulkolämpötilan anturi
 [TW1] Käyttövesianturi
 [TC2] Varaajasäiliön lämpötila


10.2.15 Pääsyötön piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW



Kuva 37 Pääsyötön piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW kontaktorilla (K1/K2)

- [E1] Kompressori 1
- [E2] Kompressori 2
- [EE] Sähkövastus
- [F1] Automaattivaroke, kompressori 1
- [F2] Automaattivaroke, kompressori 2
- [F3] Automaattivaroke, lämpöpumppu
- [F4] Automaattivaroke, valinnainen
- [K1] Kontaktori, kompressori 1
- [K2] Kontaktori, kompressori 2
- [V1] EMC -Suodin


10.2.16 Pääsyötön piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW



Kuva 38 Pääsyötön piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW pehmokäynnistimellä (Q1/Q2)

- [E1] Kompressori 1
- [E2] Kompressori 2
- [F1] Automaattivaroke, kompressori 1
- [F2] Automaattivaroke, kompressori 2
- [F3] Automaattivaroke, lämpöpumppu
- [F4] Automaattivaroke, valinnainen
- [Q1, Q2] Pehmokäynnistin (lisävaruste)
- [V1] EMC -Suodin


10.2.17 Piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW



Kuva 39 Piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW pehmokäynnistimen summahälytyksellä (AR1/AR2)

[PC1.SSM]	Pattereiden kiertovesipumpun summahälytys	[JR1]	0–5 V lauhdutusaine
[I1]	EVU 1 / ulkoinen ohjaus 1	[2]	Sisäinen tiedonsiirto (Sähkömittari, FWS)
[FM0]	Lisälämpöhälytys	[5]	5 V DC, lähde TR3
[I3]	EVU 2 / ulkoinen ohjaus 2	[6]	Ulkoinen tiedonsiirto (kaskadikäyttö, multisäädin)
[AC0]	Lämpöjohtopumpun summahälytys		
[AB3]	Lämmönkeruupumpun summahälytys		
[VM0/EM0]	Lisälämpöshuntti, patterit / tehonsäätö, sähkökattila		
[AR1]	Summahälytys, pehmokäynnistin 1		
[AR2]	Summahälytys, pehmokäynnistin 2		
[PC0]	Lämpöjohtopumppu		
[PB3]	Lämmönkeruupumppu		
[T0]	Menolämpötilan anturi		
[TL1]	Ulkolämpötilan anturi		
[TW1]	Lämminvesivaraaja		
[TC2]	Varaajasäiliön lämpötila / kattilan lämpötila		
[TC1]	Meno sähkökattilan/kattilalämpötilan jälkeen		
[TC0]	Paluulämpötila lämpöpumppuun		
[TR8]	Nesteputken lämpötila Economizerin jälkeen		


10.2.18 Piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW



Kuva 40 Piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW ohjausvarokkeella (FE1/FE2)

[PC1.SSM]	Pattereiden kiertovesipumpun summahälytys	[JR1]	0–5 V lauhdutuspain
[I1]	EVU 1 / ulkoinen ohjaus 1	[2]	Sisäinen tiedonsiirto (Sähkömittari, FWS)
[FM0]	Lisälämpöhälytys	[5]	5 V DC, lähde TR3
[I3]	EVU 2 / ulkoinen ohjaus 2	[6]	Ulkoinen tiedonsiirto (kaskadikäyttö, multisäädin)
[AC0]	Lämpöjohtopumpun summahälytys		
[AB3]	Lämmönkeruupumpun summahälytys		
[VM0/EM0]	Lisälämpöshuntti, patterit / tehonsäätö, sähkökattila		
[FE1]	Ohjausvaroke, kompressori 1		
[FE2]	Ohjausvaroke, kompressori 2		
[PC0]	Lämpöjohtopumppu		
[PB3]	Lämmönkeruupumppu		
[T0]	Menolämpötilan anturi		
[TL1]	Ulkolämpötilan anturi		
[TW1]	Läminvesivaraaja		
[TC2]	Varaajasäiliön lämpötila / kattilan lämpötila		
[TC1]	Meno sähkökattilan/kattilalämpötilan jälkeen		
[TC0]	Paluulämpötila lämpöpumppuun		
[TR8]	Nesteputken lämpötila Economizerin jälkeen		


10.2.19 Piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW



Kuva 41 Piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW pehmokäynnistimellä (Q1/Q2)

- | | | | |
|-------|--|---------|---|
| [A] | Tehdaskytkentä | [MR1] | Korkeapainevahti |
| [B] | Kytetään asennuksen aikana / lisävaruste | [ER1] | Kompressorin 1 käynnistys |
| [P=5] | Lämpöpumppu, 48 kW | [ER2] | Kompressorin 2 käynnistys |
| [P=6] | Lämpöpumppu, 38 kW | [ER3] | Nesteen ruiskutus, magneettiventtiili 1 |
| [P=7] | Lämpöpumppu, 28 kW | [ER4] | Nesteen ruiskutus, magneettiventtiili 2 |
| [P=8] | Lämpöpumppu, 22 kW | [F50] | Varoke 6,3 A |
| [A=0] | Vakioasetus | [K13] | Rele, lämmönkeruupumppu |
| [JR0] | Paineanturi, höyrystyspaine | [Q1/Q2] | Pehmokäynnistin |
| [JR2] | Paineanturi, nesteen ruiskutuspaine | [1] | 230 V ~ ohjajännite |
| [TB0] | Lämmönkeruunesteen tulolämpötila | [2] | MODbus Rego-ohjausyksikköön |
| [TB1] | Lämmönkeruunesteen menolämpötila | [3] | 12 V DC verkkolaturista TR2 |
| [TC3] | Lämmitysveden meno | [4] | Ohjajännite, hälytysrele |
| [TR2] | Imukaasun lämpötila, nesteen ruiskutus | | |
| [TR3] | Nesteputken lämpötila ennen Economizeria | | |
| [TR5] | Imukaasun lämpötila | | |
| [TR6] | Kuumakaasun lämpötila, kompressor 1 | | |
| [TR7] | Kuumakaasun lämpötila, kompressor 2 | | |
| [VR1] | Paisuntaventtiili | | |
| [VR2] | Nesteen ruiskutusventtiili | | |
| [ME1] | Käyttötilan osoitin, kompressor 1 | | |
| [ME2] | Käyttötilan osoitin, kompressor 2 | | |

10.2.20 Piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW




Kuva 42 Piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW kontaktorilla (K1/K2)

- [A] Tehdaskytchentä
 [B] Kytetään asennuksen aikana / lisävaruste
 [P=5] Lämpöpumppu, 48 kW
 [P=6] Lämpöpumppu, 38 kW
 [P=7] Lämpöpumppu, 28 kW
 [P=8] Lämpöpumppu, 22 kW
 [A=0] Vakioasetus
 [JR0] Paineanturi, höyrystyspaine
 [JR2] Paineanturi, nesteen ruiskutus
 [TB0] Lämmönkeruunesteen tulolämpötila
 [TB1] Lämmönkeruunesteen menolämpötila
 [TC3] Lämmitysveden meno
 [TR2] Imukaasun lämpötila, nesteen ruiskutus
 [TR3] Nesteputken lämpötila ennen Economizeria
 [TR5] Imukaasun lämpötila
 [TR6] Kuumakaasun lämpötila, kompressori 1
 [TR7] Kuumakaasun lämpötila, kompressori 2
 [VR1] Paisuntaventtiili
 [VR2] Nesteen ruiskutusventtiili
 [ME1] Käyttötilan osoitin, kompressori 1
 [ME2] Käyttötilan osoitin, kompressori 2

- [MR1] Suurpainevahti
 [ER1] Kompressorin 1 käynnistys
 [ER2] Kompressorin 2 käynnistys
 [ER3] Nesteen ruiskutus, magneettiventtiili 1
 [ER4] Nesteen ruiskutus, magneettiventtiili 2
 [F50] Varoke 6,3 A
 [K13] Rele, lämmönkeruupumppu
 [K1/K2] Kontaktori
 [1] 230 V ~ ohjaujännite
 [2] MODbus Rego-ohjaujännite
 [3] 12 V DC verkkolaturista TR2
 [4] Ohjaujännite, hälytysrele

10.2.21 Piirikaavio, lämpöpumppu 38–48 kW




Kuva 43 Piirikaavio 38–48 kW

- [F3] Automaattivaroke, lämpöpumppu
 [PC0] Lämpöjohtopumppu
 [PB3] Lämmönkeruupumppu
 [EE1/EM0] Sähkökattila, porras 1 / lisälämmön käynnistys
 [EE2] Sähkökattila, porras 2
 [TR1] Muuntaja, 24 V DC
 [TR2] Muuntaja, 12 V DC
 [TR3] Muuntaja, 5 V DC
 [K11, K12] Rele, ulkoinen lisälämpö, porras 1–2
 [K14, K15] Hälytysrele pehmokäynnistimellä (muutoin tyhjätkannat 1a/1b)
 [VW1] 3-tieventtiili
 [Rego] Rego-ohjausyksikkö
 [1] 230 V ~ ohjausjännite

- [3] 12 V DC verkkolaturista TR2
 [4] Ohjausjännite, hälytysrele
 [5] 5 V DC kohteeseen JR1, TR8

10.2.22 Kytkeä, ulkoinen shuntattu lisälämpö




Kuva 44 Kytkeäkaavio, ulkoinen shuntattu lisälämpö

- [1] Käynnistyskäsky, lisälämpö
 [2] 0–10 V ohjaus, lisälämpö/lisälämpöshuntti
 [3] TC1 Kattilan lämpötila-anturi

- **Käynnistyskäsky, lisälämpö:** Digitaalinen käynnistyskäsky saadaan liittimistä 13 ja 14 kontaktorissa K3.
- **0–10 V ohjaus, lisälämpö/lisälämpöshuntti:** Analoginen 0–10 V:n ohjaussignaali saadaan liittimistä 304 (24 VDC), 312 (signaalinolla) ja 323 (ohjaussignaali 0–10 V).
- **Kattilan lämpötila-anturi:** Ulkoisen lisälämmön kytkemisen yhteydessä TC1 vaihdetaan sähkökattilasta ulkoiseen lisälämpöön.

10.2.23 Kaskadikytcentä




Kuva 45 Kaskadikytcentä

- [1] Lämpöpumppu 1
[2] Lämpöpumppu 2



Kaskadikytcentään sopiva kaapeli on kierretty parikaapeli (TP) 2 x 2 x 0,5, joka ei ole suojattu, vaihtoehtoisesti kierretty 2-johtoinen parikaapeli, joka yhdistetään Rego 5200:n koskettimeen N (kytkentäkaavion mukaan).


10.3 Kytentäkaavio EVU/SG



Kuva 46 Kytentäkaavio EVU/SG

- [1] Tariffiohjaus
- [2] EVU
- [3] SG (Smart Grid)
- [4] Lämpöpumpun säätökeskus
- [A] Asento 1, valmiustila
EVU-toiminto = 1
SG-toiminto = 0
- [B] Asento 2, normaali käyttö
EVU-toiminto = 0
SG-toiminto = 0
- [C] Asento 3, lämmityspiirin lämpötilan nosto
EVU-toiminto = 0
SG-toiminto = 1
- [D] Asento 4, pakkoikäyttö
EVU-toiminto = 1
SG-toiminto = 1

10.4 EVU 1, ainoastaan sähkövastuksen kytkeminen pois päältä




Kuva 47 EVU, tyyppi 1

- [1] Jännitteensyöttö
- [2] Lämpöpumpun sähkömittari, matalatariffi
- [3] Sähkövastuksen sähkömittari, matalatariffi
- [4] Tariffivalvonta
- [5] Tariffiohjaus, EVU
- [6] Tariffiohjaus, Smart Grid (SG)
- [7] Sähkömittari, rakennus, 1-vaihe, korkeatariffi
- [8] Lämpöpumppu (kompressori)
- [9] Sähkövastus
- [10] Säätoakeskus, Rego 5200
- [11] Säätoakeskus, CUHP

* Releen on vastattava lämpöpumpun ja sähkövastuksen tehoa. Asentaja tai energian toimittaja toimittaa releen. Ohjaussignaali kytketään Rego 5200:n ulkoiseen tuloon (nasta 302/319). EVU- tai Smart Grid -toiminnon aktivoinnin kytkentätila (suljettu tai avoin) voidaan asettaa säätöön. Estoaikana estoaajan symboli näkyy näytössä.

** Katkaisinkontaktin releelle, joka kytketään liitäntöihin 302/319 ja 303/320 asennusmoduulissa, on sovellettava 5 V:lle ja 1 mA:lle.

10.5 EVU 2, ainoastaan kompressorin kytkeminen pois päältä




Kuva 48 EVU, tyyppi 2

- [1] Jännitteensyöttö
- [2] Lämpöpumpun sähkömittari, matalatariffi
- [3] Sähkövastuksen sähkömittari, korkeatariffi
- [4] Tariffivalvonta
- [5] Tariffiohjaus, EVU
- [6] Tariffiohjaus, Smart Grid (SG)
- [7] Sähkömittari, rakennus, 1-vaihe, korkeatariffi
- [8] Lämpöpumppu (kompressor)
- [9] Sähkövastus
- [10] Säätokeus, Rego 5200
- [11] Säätokeus, CUHP

* Releen on vastattava lämpöpumpun ja sähkövastuksen tehoa. Asentaja tai energian toimittaja toimittaa releen. Ohjaussignaali kytketään Rego 5200:n ulkoiseen tuloon (nasta 302/319). EVU- tai Smart Grid-toiminnon aktivoinnin kytkentätila (suljettu tai avoin) voidaan asettaa säätöön. Estoaikana estoaajan symboli näkyy näytössä.

** Katkaisinkontaktin releelle, joka kytketään liitännöihin 302/319 ja 303/320 asennusmoduulissa, on sovellettava 5 V:lle ja 1 mA:lle.

10.6 EVU 3, kompressorin ja sähkövastuksen kytkeminen pois päältä



Kuva 49 EVU, tyyppi 3

- [1] Jännitteensyöttö
- [2] Lämpöpumpun sähkömittari, korkeatariffi
- [3] Sähkövastuksen sähkömittari, matalatariffi
- [4] Tariffivalvonta
- [5] Tariffiohjaus, EVU
- [6] Tariffiohjaus, Smart Grid (SG)
- [7] Sähkömittari, rakennus, 1-vaihe, korkeatariffi
- [8] Lämpöpumppu (kompressor)
- [9] Sähkövastus
- [10] Säätokeus, Rego 5200
- [11] Säätokeus, CUHP

* Releen on vastattava lämpöpumpun ja sähkövastuksen tehoa. Asentaja tai energian toimittaja toimittaa releen. Ohjaussignaali kytketään Rego 5200:n ulkoiseen tuloon (nasta 302/319). EVU- tai Smart Grid -toiminnon aktivoiminen kytkentätila (suljettu tai avoin) voidaan asettaa säätöön. Estoaikana estoaajan symboli näkyy näytössä.

** Katkaisinkontaktin releelle, joka kytketään liitäntöihin 302/319 ja 303/320 asennusmoduulissa, on sovellettava 5 V:lle ja 1 mA:lle.

10.7 Smart Grid

Lämpöpumpussa on Smart Grid -valmius. EVU-sammutus on yksi toiminnoista.

EVU-sammutus tarkoittaa, että energian toimittaja sammuttaa lämpöpumpun. Smart Grid -toiminto helpottaa energian toimittajan lämpöpumpun hallintaa. Toimittaja voi antaa lämpöpumpulle käynnistyskäsken tiettyä ajankohtana, esimerkiksi silloin, kun saatavana on hyvin virtaa.

EVU-sammutusta varten tarvitaan toinen liitäntä talon kytkentärasista lämpöpumppuun, jotta Smart Grid -toimintoa voidaan käyttää.

Huomautus: Lisätietoa Smart Grid -toiminnon käyttämahdollisuuksista saat sähkön toimittajalta.

Smart Grid -toiminto aktivoidaan automaattisesti, kun ulkoinen tulo 1 on konfiguroitu EVU-sammutukselle.

Lämmitysjärjestelmällä on oltava riittävän iso varaa-asäiliö, ja lämmityspiireissä on oltava shunttiventtiilit, jotta käynnistyskäsky onnistuu.

Lämpöpumpun toiminta riippuu signaaleista, joita energian toimittaja lähettää kahden Smart Grid -liitäntäjohdon välityksellä.

- Ne katkaistaan EVU-sammutuksen 1/2/3 konfiguraation mukaan.
- Se toimii normaalisti lämmitysjärjestelmän lämmöntarpeen mukaan.
- Vaihtoehtoisesti se voi saada käynnistyskäskyn varaa-asäiliön täyttämiseksi. Täyttäminen on mahdollista vain silloin, kun varaa-asäiliön lämpötila on pienempi kuin enimmäislämpötila. Muussa tapauksessa lämpöpumppu pysyy sammutettuna.

11 Toiminnan tarkastus

11.1 Kylmäainepiiri



Kylmäainepiiriin työt saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike.



VAARA: Myrkyllistä kaasua!
Kylmäainepiiri sisältää aineita, jotka vapautuessaan tai tuleen osuessaan voivat muodostaa myrkyllistä kaasua. Kaasu sulkee hengitystiet jo alhaisina pitoisuuksina.
► Jos kylmäainepiirissä on vuoto, poistu heti huoneesta ja tuuleta hyvin.

11.2 Keruupiirin täyttäminen

- Tarkista täyttöpaine lämmönkeruupiirissä.

Jos täyttöpaine on alle 1 baaria:

- Lisää lämmönkeruunestettä (→ luku 9.1).

11.3 Lämmitysjärjestelmän käyttöpaineen asettaminen



HUOMIO: Ulkoinen lisäenergia voi vioittua.
► Täytä lämmitysvedtä vain, kun lisäenergia on kylmä.

Painemittarin näyttö

1 bar	Minimitäyttöpaine (kylmä lämmitysjärjestelmä).
6 bar	Suurin täyttöpaine lämmitysveden maksimipaineella: ei saa ylittää (varoventtiili avautuu).

Taul. 20 Käyttöpaine

- Täytä vaadittuun paineeseen kiinteistön korkeudesta riippuen.



Täytä letku vedellä ennen täyttöä. Tällä tavoin vältetään ilman tunkeutuminen lämpöpumppuun.

- Ellei painetta saavuteta: tarkasta, että lämmitysjärjestelmä ja paisuntasäiliö ovat tiiviit.

Lisätietoa käyttöpaineesta, katso (→ luku 9.10).

12 Huolto



VAARA: Sähköiskuvaara!
► Ennen sähkölaiteosaan liittyviä töitä laitteistosta pitää katkaista virta.



Kylmäainepiiriin huollon ja kunnossapidon saa tehdä vain valtuutettu henkilö.

Suosittellemme teettämään toimintatarkastuksen säännöllisesti valtuutetulla asentajalla.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia!
- Tilaa varaosat varaosaluettelon avulla.
- Korvaa irrotetut tiivisteet ja O-renkaat uusilla.

Huollossa on aina suoritettava alla kuvatut toimenpiteet.

Näytä aktivoituneet hälytykset

- Tarkasta hälytysloki (lisätietoa on säätökeskuksen käsikirjassa).

Toiminnan tarkastus

- Toiminta pitää tarkastaa jokaisen huollon yhteydessä (→ sivu 49).

Sähköjohtovedot

- Tarkista sähköjohdot mekaanisten vaurioiden varalta ja vaihda vialliset johdot.

Lämmitysjärjestelmän ja keruujärjestelmän hiukkassuodattimien tarkastaminen


Suodattimet estävät lian pääsyn lämpöpumppuun. Niiden tukkeutuminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.



Suodattimen voi puhdistaa ilman että laitteistoa tarvitsee tyhjentää. Suodatin ja sulkuventtiili eivät ole integroituja.

Siivilän puhdistaminen

- Sulje venttiili (1).
- Kierrä korkki auki (2).
- Irrota siivilä ja huuhtelee se juoksevilla vedellä tai puhdista se paineilmalla.
- Kokoa siivilä. Virheellisen asennuksen estämiseksi siivilässä on ulokkeet, jotka sopivat venttiilin koloihin (3).



6 720 805 915-01.11

Kuva 50 Suodatin, jossa ei ole lukkorengasta

- Kierrä korkki kiinni käsin.
- Avaa venttiili (4).

Lämmitysveden/lämmönkeruunesteen käyttöpaineen tarkastus

Tarkasta käyttöpaineet painemittarilla, lisätietoa käyttöpaineesta katso (→ luku 9.10/ 11.3).

Laitteiston hoito ja tarkastus



Asennuksessa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä ja toimittajan suosituksia.

Yleismääräys (EY) nro 842/2006:

Kaikilla, jotka suorittavat vuodonetsintää tai käsittelevät kylmäainetta täytön tai tyhjennyksen ym. yhteydessä, tulee olla henkilökohtainen todistus todisteena pätevyydestä kyseiseen tehtävään ja kansallisten määräysten tuntemisesta.

Suljettu järjestelmä: Järjestelmä, jossa kaikki kylmäainetta sisältävät yksiköt tiivistetään hitsaamalla, juottamalla tai vastaavalla kiinteällä kiinnitysmenetelmällä. Järjestelmässä voi olla suljettuja venttiilejä ja suljettuja huoltoliitäntöjä, jotka mahdollistavat järjestelmän korjaamisen ja purkamisen. Järjestelmässä on vuoto, joka on alle 3 g/vuosi paineella, joka on vähintään neljäsosa sallitusta maksimipaineesta.

13 Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu kuuluu Bosch-konsernin peruspilareihin.

Tulosten laatu, kannattavuus ja ympäristönsuojelu ovat tavoitteita, jotka ovat meille tärkeitä. Ympäristönsuojelua koskevia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan tiukasti. Ympäristön suojelemiseksi ja kannattavuuden huomioimiseksi käytämme parhaita mahdollisia menetelmiä ja materiaaleja.

Pakkaus

Pakkauksien lajittelu tehdään maakohtaisten lajittelujärjestelmien puitteissa, mikä takaa tehokkaimman mahdollisen kierrätyksen. Kaikki käytettävät pakkausmateriaalit ovat hajoavia tai kierrätettäviä.

Vanha tuote

Vanhat tuotteet sisältävät materiaaleja, jotka pitää lajitella.

Osaryhmät on helppo erottaa toisistaan ja materiaalit on merkitty. Siten eri osaryhmät voidaan lajitella ja toimittaa kierrätykseen tai jätehuoltoon.

Muistiinpanoja



Robert Bosch Oy
Äyritie 8 E
01510 Vantaa
www.bosch-climate.fi